



Kurzanleitung SWR.Autostrom

Stadtwerke Radevormwald GmbH

Am Gaswerk 13 / 42477 Radevormwald



Handelsregister: Köln HRB 38080
USt-IdNr.: DE198538514
Tel.: 02195/9131-0

Verwaltungssitz: Radevormwald
Geschäftsführer: Florian Weiskirch
Fax: 02195/9131-40

Steuernummer: 221/5759/0367
Vors. des Aufsichtsrates: Dietmar Busch
Email: info@s-w-r.de

So funktioniert SWR.Autostrom tanken mit der RFID Ladekarte:

1. Ladekabel mit dem E-Auto und der Ladestation verbinden.
2. Die Ladekarte in die Nähe des Lesegeräts an der Ladestation halten.
Das Lesegerät ist durch das RFID Symbol gekennzeichnet.
3. Ladestation und E-Auto regeln dann automatisch den Ladevorgang.
4. Zum Beenden des Ladevorgangs halten Sie die Karte erneut an das Lesegerät – der Stecker des Ladekabels wird jetzt wieder freigegeben und Sie können das Kabel entfernen.
5. Der Tankvorgang ist abgeschlossen und Sie können weiterfahren.

Was ist eine RFID Ladekarte genau?

Mit der RFID Ladekarte haben Sie alternativ zur eCharge+ App eine weitere Möglichkeit zu tanken. Die Ladekarte hat das Format einer EC-Karte.

Das Anmelden funktioniert über einen RFID-Chip (englisch: radio frequency identification). Ein Lesegerät in der Ladestation sendet Radiowellen über eine kurze Distanz, wodurch der Chip in der RFID Ladekarte angeregt wird und Ihre gespeicherten Informationen weitergibt.

Sie haben Bedenken? Jede RFID Ladekarte ist einmalig und explizit Ihren Vertragsdaten zugeordnet. Dies macht die Ladekarte zu einer zuverlässigen und bequemen Methode, um an einer Ladestation zu tanken.