



# Kurzanleitung SWR.Autostrom

## Stadtwerke Radevormwald GmbH

### Am Gaswerk 13 / 42477 Radevormwald



Handelsregister: Köln HRB 38080  
UST-IdNr.: DE198538514  
Tel.: 02195/9131-0

Verwaltungssitz: Radevormwald  
Geschäftsführer: Thomas Behler  
Fax: 02195/9131-40

Steuernummer: 221/5759/0367  
Vors. des Aufsichtsrates: Dietmar Busch  
Email: [info@s-w-r.de](mailto:info@s-w-r.de)

## So funktioniert SWR.Autostrom tanken mit der RFID Ladekarte:

1. Ladekabel mit dem E-Auto und der Ladestation verbinden.
2. Die Ladekarte in die Nähe des Lesegeräts an der Ladestation halten.  
Das Lesegerät ist durch das RFID Symbol gekennzeichnet.
3. Ladestation und E-Auto regeln dann automatisch den Ladevorgang.
4. Zum Beenden des Ladevorgangs halten Sie die Karte erneut an das Lesegerät – der Stecker des Ladekabels wird jetzt wieder freigegeben und Sie können das Kabel entfernen.
5. Der Tankvorgang ist abgeschlossen und Sie können weiterfahren.

## Was ist eine RFID Ladekarte genau?

Mit der RFID Ladekarte haben Sie alternativ zur eCharge+ App eine weitere Möglichkeit zu tanken. Die Ladekarte hat das Format einer EC-Karte.

Das Anmelden funktioniert über einen RFID-Chip (englisch: radio frequency identification). Ein Lesegerät in der Ladestation sendet Radiowellen über eine kurze Distanz, wodurch der Chip in der RFID Ladekarte angeregt wird und Ihre gespeicherten Informationen weitergibt.

**Sie haben Bedenken?** Jede RFID Ladekarte ist einmalig und explizit Ihren Vertragsdaten zugeordnet. Dies macht die Ladekarte zu einer zuverlässigen und bequemen Methode, um an einer Ladestation zu tanken.